

VÆRD AT VIDE

FJERNAFLÆST ELMÅLER FRA N1

Bjælke vippes når den lyser blå ->



Hvis der står "end" i display, trykkes knap i 5 til 10 sek.

Display Cycle



Optisk øje til programmering af måleren



Ved elforbrug blinker lampen rødt

1000 imp/kvarh

1000 imp/kWh

Lampen blinker hvis N1 har fjernudkoblet strømmen. Lampen lyser konstant når N1 har genindkoblet strømmen - tryk da på 1-tallet ved siden af lampen for at aktivere måleren

Indstiksskuffe til ZigBee - kommunikationsmodul



Målernummer

4000910

SE UDDYBENDE BESKRIVELSE AF DISPLAY PÅ BAGSIDEN

Bemærk: Trykknapperne på måleren er som standard deaktiveret. Du kan altid finde en mere udførlig målervejledning på www.energidmidt.dk

OVERSIGT OVER MÅLERENS DISPLAY

